

Reinwerk Solutions GmbH

easy wipe cleaning system

Reinigung mit präparierten Pads, Mopps und Tüchern
IG + IT

gemäß Qualitätsanforderungen der MF 910 DB AG

reinwerk solutions

Die Reinigung im Innenbereich erfolgt ohne Einsatz von Maschinen.

Die Reinigung erfolgt mit Pads, Mopps oder farbig codierten Mikrofasertüchern, die mit einem exakt definierten Volumen an Reinigern vorgetränkt sind. Die Volumenmenge ist so bemessen, dass keine überschüssige Flüssigkeit austritt, aber ein zügiges Arbeiten mit einer hohen Flächenleistung pro Pad / Mopp / Mikrofasertuch gewährleistet ist.


Die benutzten Pads / Mopps / Mikrofasertücher können mit einer gewerblichen Waschmaschine gewaschen und wieder verwendet werden.

Die Reiniger werden als ready-to-use Lösung geliefert, ein Nachverdünnen vor Ort entfällt.


Das Vor-Tränken der Pads / Mopps / Mikrofasertücher erfolgt mit dem Mopmatic-Moppbox schnell, präzise und sicher. Ein Auspressen der Reinigungstextilien und ein Mitführen von Wischwasser entfällt.



Präparationsbox



Teleskopstiel



Igelpad



Mikrofaser Mopp




Tork Papier



Pad weiß



Pad gelb-weiß



Pad blau-weiß



Eimer



Kletthalter



Mopp-Klapphalter



Mikrofasertücher

Verwendete Reiniger für die Innenreinigung

reinwerk solutions



Grundreiniger Boden
pH-Bereich 9
Tenside < 1,00 %
Nicht auf Textil anwenden!



Unterhaltsreiniger Boden für die tägliche Reinigung
pH-Bereich 6
Tenside < 0,01%



Wischpflege für die tägliche Flächenreinigung
pH-Bereich 6
Tenside < 0,01%



Sanitärreiniger für die tägliche Reinigung
pH-Bereich 3
Tenside < 1,2 %



Spezialreiniger
Edging, Kaugummi, Klebstoffe
pH-Bereich 6

Präparieren der Pads, Mopps und Mikrofasertücher

reinwerk solutions



Präparationsbox nimmt
12 Handpads,
10 Mopps
oder
20 Mikrofasertücher
Auf.



Die drei Laschen an der Box
verschließen und die Box auf
die Vorderseite stellen.



Die gleichmäßig benetzten Mopps / Pads können nach
Bedarf direkt mit dem Klapphalter / Kletthalter
entnommen werden.




Die Öffnung der
Dispersionskammer an der
Rückseite der Box aufschieben und
die Reinigungsflüssigkeit einfüllen.
Danach die Öffnung wieder
verschließen und die Box in dieser
Position 10 Minuten ruhen lassen.




Alle Materialien werden in einen Sammelbehälter
abgeworfen.



Grundreinigung Boden im Abteil- und Vorraumbereich

1. Befeuchten	Wischen		Wasser	250 ml / Pad	- Die Bodenfläche eines Wagenkastens / Abteils wird in einzelne Bereiche von ca. 3-4 qm aufgeteilt. - Je nach Umgebungstemperatur können die Bereiche vergrößert oder verkleinert werden. - Entscheidend ist die Trocknungsgeschwindigkeit, der aufgetragene Wasser- oder Reinigungsmittelfilm sollte bei Durchführung des nächsten Schrittes noch nicht aufgetrocknet sein. - Durch mehr Personaleinsatz kann der Arbeitsbereich vergrößert werden.
2. Benetzen	Wischen			150 ml / Pad	
3. Schmutz lösen	Aufreiben				
4. Schmutz aufnehmen	Wischen				


Grundreinigung Boden im Abteil- und Vorraumbereich


5. Benetzen	Wischen			150 ml / Pad	
6. Finish	Wischen				Bevor die letzte Restfeuchtigkeit auf der Fläche komplett verdunstet, ist der richtige Zeitpunkt für diesen Arbeitsschritt.

Tägliche Reinigung Boden im Abteil- und Vorraumbereich

1. Befeuchten	Wischen		Wasser	250 ml / Pad	- Die Bodenfläche eines Wagenkastens / Abteils wird in einzelne Bereiche von ca. 3-4 qm aufgeteilt. - Je nach Umgebungstemperatur können die Bereiche vergrößert oder verkleinert werden. - Entscheidend ist die Trocknungsgeschwindigkeit, der aufgetragene Wasser- oder Reinigungsmittelfilm sollte bei Durchführung des nächsten Schrittes noch nicht aufgetrocknet sein. - Durch mehr Personaleinsatz kann der Arbeitsbereich vergrößert werden.
2. Benetzen	Wischen		easyGleen IR-IT-B Innenreiniger für Easy Wipe Cleaning System Reinigung Boden	150 ml / Pad	
3. (Schmutz lösen)	Aufreiben		Dieser Schritt ist nur in Ausnahmefällen erforderlich.		
4. Schmutz aufnehmen	Wischen				




Tägliche Flächenreinigung im Abteil- und Vorraumbereich (ohne Bodenfläche)

Wischen	Kontaktflächen, wie Tische, Griffe, Stangen, Türbetätigungen			50 ml/ Mikrofasertuch	
	Übrige Flächen, wie Glas, Wand-, Tür-, Decken- und sonstige Flächen				

WC-Reinigung			
Toilettenschüssel innen einsprühen	Einsprühen		
• Deckelgarnitur • Toilettenschüssel außen • Wandflächen im Toilettenschüsselbereich: Breite: 40 cm links bis 40 cm rechts neben Toilettenschüssel Höhe: Fußboden bis Oberkante aufgeklappte Deckelgarnitur	Wischen		 50 ml / Mikrofasertuch
• Waschbecken, Wickeltisch, Ablagen • Restl. Wand- und Türflächen • Anbauteile: Schalter, Taster, Kleiderhaken, Spender für Betriebsstoffe • Griffe und Stangen	Wischen		 50 ml / Mikrofasertuch
Nur bei Bedarf • Deckenflächen • Schrankflächen innen und außen • Bilder und Bilderrahmen			
• Spiegel	Wischen		 50 ml / Mikrofasertuch

WC-Reinigung			
Toilettenschüssel innen	• Reinigen mit Bürste • Spülen • Einsprühen • Deckel schließen		
Fußboden	Wischen		 50 ml / Mikrofasertuch

Entfernung von Edding / Klebstoff / Kaugummi

1. Benetzen	Betupfen mit dem Reiniger	 easyGLEEN XR Reiniger für Reinwerk easy wipe cleaning technology • Graffiti • Edding • Kaugummi • Klebstoffe		Menge auf Abmessungen der Verschmutzung abstimmen	
2. Aufreiben	Nach einer Einwirkzeit wird versucht, ob sich die Verschmutzung beim Reiben mit einem Handpad bereits lösen lässt, ansonsten wird Arbeitsschritt wiederholt.				
3. Schmutzaufnahme	Schmutzaufnahme mit Tork Spezialpapiertuch				
4. Nachwischen	Das Nachwischen garantiert eine Tensid freie Oberfläche.	 easyGleen IR-IT-WP Innenreiniger für Easy Wipe Cleaning System Flächenreinigung	 	50 ml/Mikrofasertuch	

Unterschiede zum zur Zeit eingesetzten Reinigungsverfahren

1. Effektivität:

- Die Mitarbeiter werden im Prozess nicht mit dem Beibringen von Reinigungschemie und Geräten, sowie dem stetigen Wechseln der Reiniger-Anwendungslösung in den Eimern gebunden.
- Mitarbeiter werden vom Anfang bis Ende produktiv im Prozess der Reinigung eingesetzt, unproduktive Zeiten werden vermindert.

2. Effizienz:

- Einsatz der Reiniger-Anwendungslösung mit präparierten Mopps oder Pads und Wischtüchern garantiert eine stetig gleiche Konzentration und Menge der Reiniger-Anwendungslösung.
- Keine störenden Kabel und Maschinen, somit ist eine freie Zugänglichkeit der Arbeitsbereiche gegeben.
- Kein zusätzliches Wasser, somit sicherer Schutz vor Beschädigungen durch evtl. eindringende Feuchtigkeit in elektronische und mechanische Bauteile. Schäden werden vermieden und die Fahrzeugverfügbarkeit ist gewährleistet.
- Kein Aufbau von Reinigungssubstanzen auf den Untergründen.
- Das Nachwischen mit Wasser entfällt.
- Das Ergebnis sind saubere, Tensid freie Oberflächen.

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!